

# Rumstermostat för golvvärme.

Injustering av värmen i rummet görs genom att ändra i displayen.

## Vill du öka värmen :

Tryck på **PILEN** till höger.

Nu kommer inställningen fram.

Öka värmen genom att trycka på pilen till höger.

När du ser det gradantal du önskar ha,

trycker du på **SET** ( mittenknappen )

## Vill du minska värmen :

Tryck på **PILEN** till vänster.

Nu kommer inställningen fram.

Minska genom att trycka på pilen till vänster.

När du ser det gradantal du önskar ha,

trycker du på **SET** ( mittenknappen).

En för varm betongplatta tar lång tid att kallna och en kall betongplatta tar lång tid att värma.

Batteribyte görs när din display är helt tom. 3 st AAA batteri.  
Kontakta ngn i styrelsen för info hur du byter.